NanoPi Neo

Schematy GPIO

Cała specyfikacja znajduje się tu: http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/NanoPi_NEO

WiringPI

Instalujemy w systemie bibliotekę do obsługi GPIO: https://github.com/friendlyarm/WiringNP - jest to fork WiringPI dostosowany do NanoPi Neo

Ściągamy pliki:

```
git clone https://github.com/friendlyarm/WiringNP
```

W czasie gdy to piszę biblioteka nie rozpoznaje poprawnie urządzenia i należy zmodyfikować źródła. Edytujemy plik wiringPi/boardtype_friendlyelec.c i zmieniamy w nim treść z:

```
    if (!(f = fopen("/sys/class/sunxi_info/sys_info", "r"))) {
        LOGE("open /sys/class/sunxi_info/sys_info failed.");
        return -1;
    }
```

Na:

```
   if (!(f = fopen("/sys/class/sunxi_info/sys_info", "r"))) {
        if (!(f = fopen("/etc/sys_info", "r"))) {
            LOGE("open /sys/class/sunxi_info/sys_info failed.");
            return -1;
        }
    }
```

Tworzymy plik /etc/sys_info i zapisujemy do niego wartość:

```
sunxi_platform    : Sun8iw7p1
sunxi_secure      : normal
sunxi_chipid      : 2c21020e786746240000540000000000
sunxi_chiptype    : 00000042
sunxi_batchno     : 1
sunxi_board_id    : 1(0)
```

Kompilujemy i instalujemy bibliotekę:

```
cd WiringNP/
chmod 755 build
./build
```

Sprawdzamy czy sprzęt jest wykrywany poprawnie przez bibliotekę za pomocą polecenia:

```
gpio readall
```

Czujnik temperatury i wilgotności powietrza DHT11

Podłączamy wg schematu:



Czyli:

- pin 15 - GPIO3
- pin 4 - 5V
- pin 6 - GND

Przykładowy program, który korzysta z w/w biblioteki WiringPI mamy tu:
https://github.com/nkundu/wiringpi-examples/blob/master/dht11.c

```
/*
 *  dht11.c:
 *  Simple test program to test the wiringPi functions
 *  DHT11 test
 */

#include <wiringPi.h>

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#define MAXTIMINGS  85
#define DHTPIN      7
int dht11_dat[5] = { 0, 0, 0, 0, 0 };

void read_dht11_dat()
```

```
{
    uint8_t laststate    = HIGH;
    uint8_t counter        = 0;
    uint8_t j        = 0, i;
    float    f; /* fahrenheit */

    dht11_dat[0] = dht11_dat[1] = dht11_dat[2] = dht11_dat[3] = dht11_dat[4]
= 0;

    /* pull pin down for 18 milliseconds */
    pinMode( DHTPIN, OUTPUT );
    digitalWrite( DHTPIN, LOW );
    delay( 18 );
    /* then pull it up for 40 microseconds */
    digitalWrite( DHTPIN, HIGH );
    delayMicroseconds( 40 );
    /* prepare to read the pin */
    pinMode( DHTPIN, INPUT );

    /* detect change and read data */
    for ( i = 0; i < MAXTIMINGS; i++ )
    {
        counter = 0;
        while ( digitalRead( DHTPIN ) == laststate )
        {
            counter++;
            delayMicroseconds( 1 );
            if ( counter == 255 )
            {
                break;
            }
        }
        laststate = digitalRead( DHTPIN );

        if ( counter == 255 )
            break;

        /* ignore first 3 transitions */
        if ( (i >= 4) && (i % 2 == 0) )
        {
            /* shove each bit into the storage bytes */
            dht11_dat[j / 8] <<= 1;
            if ( counter > 16 )
                dht11_dat[j / 8] |= 1;
            j++;
        }
    }

    /*
     * check we read 40 bits (8bit x 5 ) + verify checksum in the last byte
     * print it out if data is good
```

```
     */
    if ( (j >= 40) &&
         (dht11_dat[4] == ( (dht11_dat[0] + dht11_dat[1] + dht11_dat[2] +
dht11_dat[3]) & 0xFF) ) )
    {
        f = dht11_dat[2] * 9. / 5. + 32;
        printf( "Humidity = %d.%d %% Temperature = %d.%d *C (%.1f *F)\n",
            dht11_dat[0], dht11_dat[1], dht11_dat[2], dht11_dat[3], f );
    }else  {
        printf( "Data not good, skip\n" );
    }
}

int main( void )
{
    printf( "Raspberry Pi wiringPi DHT11 Temperature test program\n" );

    if ( wiringPiSetup() == -1 )
        exit( 1 );

    while ( 1 )
    {
        read_dht11_dat();
        delay( 1000 ); /* wait 1sec to refresh */
    }

    return(0);
}
```

Modyfikujemy linie:

```
#define DHTPIN      7
```

Zmieniając na:

```
#define DHTPIN      3
```

Jest to nr GPIO - u mnie akurat podłączony do pinu nr 15 - co wg tabeli http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/NanoPi_NEO#Layout daje na GPIO nr 3.

Kompilujemy:

```
gcc -Wall -o dht11 dht11.c -lwiringPi -lpthread
```

Uruchamiamy:

```
root@nanopineo:~/tests# ./dht11
Raspberry Pi wiringPi DHT11 Temperature test program
Data not good, skip
Data not good, skip
Humidity = 36.0 % Temperature = 23.7 *C (73.4 *F)
```

```
Data not good, skip
Humidity = 36.0 % Temperature = 23.8 *C (73.4 *F)
Data not good, skip
Humidity = 36.0 % Temperature = 23.8 *C (73.4 *F)
^C
root@nanopineo:~/tests#
```

Ctrl C zatrzymujemy program.

Wyświetlacz LCD 2x16 I2C

Podłączamy wg schematu:



Czyli:

- pin 3 - I2C SDA
- pin 5 - I2C SCL
- pin 2 - 5V
- pin 14 - GND

Przykładowy program, który korzysta z w/w biblioteki WiringPI mamy tu:
http://www.bristolwatch.com/rpi/code/i2clcd.txt

```
/*
```

```
*
* by Lewis Loflin www.bristolwatch.com lewis@bvu.net
* http://www.bristolwatch.com/rpi/i2clcd.htm
* Using wiringPi by Gordon Henderson
*
*
* Port over lcd_i2c.py to C and added improvements.
* Supports 16x2 and 20x4 screens.
* This was to learn now the I2C lcd displays operate.
* There is no warrenty of any kind use at your own risk.
*
*/

#include <wiringPiI2C.h>
#include <wiringPi.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

// Define some device parameters
#define I2C_ADDR   0x27 // I2C device address

// Define some device constants
#define LCD_CHR  1 // Mode - Sending data
#define LCD_CMD  0 // Mode - Sending command

#define LINE1  0x80 // 1st line
#define LINE2  0xC0 // 2nd line

#define LCD_BACKLIGHT   0x08  // On
// LCD_BACKLIGHT = 0x00  # Off

#define ENABLE  0b00000100 // Enable bit

void lcd_init(void);
void lcd_byte(int bits, int mode);
void lcd_toggle_enable(int bits);

// added by Lewis
void typeInt(int i);
void typeFloat(float myFloat);
void lcdLoc(int line); //move cursor
void ClrLcd(void); // clr LCD return home
void typeln(const char *s);
void typeChar(char val);
int fd;  // seen by all subroutines

int main()   {

  if (wiringPiSetup () == -1) exit (1);

  fd = wiringPiI2CSetup(I2C_ADDR);
```

```
  //printf("fd = %d ", fd);

  lcd_init(); // setup LCD

  char array1[] = "Hello world!";

  while (1)   {

    lcdLoc(LINE1);
    typeln("Using wiringPi");
    lcdLoc(LINE2);
    typeln("Geany editor.");

    delay(2000);
    ClrLcd();
    lcdLoc(LINE1);
    typeln("I2c  Programmed");
    lcdLoc(LINE2);
    typeln("in C not Python.");

    delay(2000);
    ClrLcd();
    lcdLoc(LINE1);
    typeln("Arduino like");
    lcdLoc(LINE2);
    typeln("fast and easy.");

    delay(2000);
    ClrLcd();
    lcdLoc(LINE1);
    typeln(array1);

    delay(2000);
    ClrLcd(); // defaults LINE1
    typeln("Int  ");
    int value = 20125;
    typeInt(value);

    delay(2000);
    lcdLoc(LINE2);
    typeln("Float ");
    float FloatVal = 10045.25989;
    typeFloat(FloatVal);
    delay(2000);
  }

  return 0;

}
```

```
// float to string
void typeFloat(float myFloat)   {
  char buffer[20];
  sprintf(buffer, "%4.2f",  myFloat);
  typeln(buffer);
}

// int to string
void typeInt(int i)   {
  char array1[20];
  sprintf(array1, "%d",  i);
  typeln(array1);
}

// clr lcd go home loc 0x80
void ClrLcd(void)   {
  lcd_byte(0x01, LCD_CMD);
  lcd_byte(0x02, LCD_CMD);
}

// go to location on LCD
void lcdLoc(int line)   {
  lcd_byte(line, LCD_CMD);
}

// out char to LCD at current position
void typeChar(char val)   {

  lcd_byte(val, LCD_CHR);
}



// this allows use of any size string
void typeln(const char *s)   {

  while ( *s ) lcd_byte(*(s++), LCD_CHR);

}

void lcd_byte(int bits, int mode)   {

  //Send byte to data pins
  // bits = the data
  // mode = 1 for data, 0 for command
  int bits_high;
  int bits_low;
  // uses the two half byte writes to LCD
  bits_high = mode | (bits & 0xF0) | LCD_BACKLIGHT ;
  bits_low = mode | ((bits << 4) & 0xF0) | LCD_BACKLIGHT ;

  // High bits
```

```
  wiringPiI2CReadReg8(fd, bits_high);
  lcd_toggle_enable(bits_high);

  // Low bits
  wiringPiI2CReadReg8(fd, bits_low);
  lcd_toggle_enable(bits_low);
}

void lcd_toggle_enable(int bits)   {
  // Toggle enable pin on LCD display
  delayMicroseconds(500);
  wiringPiI2CReadReg8(fd, (bits | ENABLE));
  delayMicroseconds(500);
  wiringPiI2CReadReg8(fd, (bits & ~ENABLE));
  delayMicroseconds(500);
}


void lcd_init()   {
  // Initialise display
  lcd_byte(0x33, LCD_CMD); // Initialise
  lcd_byte(0x32, LCD_CMD); // Initialise
  lcd_byte(0x06, LCD_CMD); // Cursor move direction
  lcd_byte(0x0C, LCD_CMD); // 0x0F On, Blink Off
  lcd_byte(0x28, LCD_CMD); // Data length, number of lines, font size
  lcd_byte(0x01, LCD_CMD); // Clear display
  delayMicroseconds(500);
}
```

Szukamy linię:

```
#define I2C_ADDR   0x27 // I2C device address
```

I upewniamy się, że nasz kontroler I2C ma ten sam adres. Sprawdzić możemy to poleceniem:

```
# i2cdetect -y 0
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- 27 -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
```